



Bezug Nr.	Art. Nr.	Beschreibung
01	PRVI0033PE	Schraube 3x7.5
02	PRFU6052PE	Mutter
03	PRFU6042PE	Nutmutter Teilung 1.5
04	PRTO6207PE	Klemme
05	PRVI1004PE	Schraube M4x4
06	PRVI0136PE	Schraube M4x6
07	PRDA6005PE	Mutter
08	Art. Nr. auf Anfrage	Zug
09	PRVI0106PE	Schraube 4x10
10	PRVI0146PE	Schraube M4x12
11	PRSL9155PI	Bürstenträger kurz Sechskantlager
12	PRTO6206PE	Klemme Leitungsbürste
13	PRTO0486PE	Zug Rotor Bürstenträger
14	PRSL9110PI	Bürstenträger normal
15	PRVO6016PI	Schraube M4x6
16	PRSL9160PI	Bürstenträger kurz Lager Schraube
17	PRRN6005PE	Scheibe
18	PRMO0032PE	Feder-Haken Bürstenhalter
19	PRSL8555PI	Führungsrolle
20	PRVV9990PE	Sprengring
21	Art. Nr. auf Anfrage	Zug Korb
22	PRSL8542PI	Lagerabdeckring
23	PRRN1061PE	Scheibe
24	PRTO6201PE	Schraube
25	PRFU6032PE	Nutmutter Teilung 1
26	PRSL5110PI	Sektor
27	PRTO6167PE	Verschlussschraube
28	PRFU3101PE	Platte unten
29	PRCB0011PE	Kugellager
30	PRFU3111PE	Platte oben
31	PRDA0023PE	Mutter
32	PRVV1007PE	Spannstift 3x18 ISO 8752
33	PRTR4061PE	Hilfsbürste
34	PRRN1032PE	Scheibe
35	PRVI6031PE	Schraube M4x12
36	PRTR4058PE	Leitungsbürste
37	PRSL8565PI	Separator 2mm
38	PRTR4062PE	Massebürste
39	PRRN9002PE	Scheibe
40	PRPS0044PE	Kabelverschraubung M25
41	PRGU4014PE	O-Ring
42	PRRN0044PE	Scheibe 4.3x9x0.8 UNI6592
43	PRSL9010PI	Teller

Bezug Nr.	Art. Nr.	Beschreibung
44	PRVI0176PE	Schraube M4x10
45	PRSL8560PI	Sektor Masserotor
46	PRFU6001PE	Hilfsring
47	PRSL8575PI	Entfernungsstück 10mm
48	Art. Nr. auf Anfrage	Rohr
49	PRFU6011PE	Leitungsring
50	PRTO6436PE	Zug 72.5
51	PRSL8570PI	Separator 4mm
52	PRSL9175PI	Bürstenhalter unten
53	PRSL9170PI	Bürstenhalten oben
54	Art. Nr. auf Anfrage	Innenschutzrohr
55	PRVI0126PE	Schraube 4x20
56	PRSL9060PI	Halter für Kabelverschraubung
57	PRSL5665PI	Kappe 1 Fenster

Die genannten Daten und die vorgestellten Geräte können ohne Vorankündigung verändert werden. Die Beschreibung kann auf keinen Fall eine vertragliche Verpflichtung darstellen.



